HOT 暖先生电暖

HOTZB/P 横式壁挂智能物联电暖器使用说明书

壁挂电暖器 · HOTZB/HOTZP 系列(温控操作详解)

版本 V2026.11

本说明书适用于 **HOTZB 系列**与 **HOTZP 系列**横式壁挂智能物联电暖器。



系列	型号	功率（W）	宽（mm）	高（mm）	厚（mm）	表面温度（℃）
智能标准（HOTZB）	HOTZB-10TB/LB/TY	100-1000	700	520	60	65-85
	HOTZB-15TB/LB/TY	100-1500	1000	520	60	65-85
	HOTZB-20TB/LB/TY	100-2000	1300	520	60	65-85
	HOTZB-25TB/LB/TY	100-2500	1600	520	60	65-85
	HOTZB-30TB/LB/TY	100-3000	1900	520	60	65-85

公众号 · 暖先生电暖

小程序控制界面

1. WiFi 配置及设备连接

使用手机无线网 **2.4G**,打开蓝牙。关机状态下,**长按设置按键**,直到 WiFi 指示灯闪烁,进入 WiFi 配置模式。首先关注暖先生微信公众号,在公众号内扫描设备 ID,按照提示操作进行联网。

指示灯状态	含义
WiFi 指示灯闪烁	正在连接 WiFi
WiFi 指示灯常亮	WiFi 连接成功
服务器灯闪烁	正在连接服务器
服务器灯常亮	服务器连接成功

2. 防冻模式

"防冻模式"即温度设定 5℃,防止冻坏室内水管或其他设备。可通过按"**设置键**"切换运行模式。

3. 开关机

电暖器通电状态下**长按电源键**或遥控器电源键或手机小程序开关机键即开机;开机状态下长按即关机。

4. 锁定功能

开机后无操作 2 分钟后自动锁定。同时按住"↑""↓"键,或者遥控器的"**锁键**"进行解锁或锁定。

5. 运行功率设定

在开机状态下,面板或者遥控可点击"**设置**"按键,显示区域会循环闪烁,待到**运行功率区域**闪烁时,按"↑""↓"键,或者遥控器的"+""-"来调节功率,调节完成后通过短按开机键或 OK 键确定,如果不确定则 6 秒后自动确定。手机小程序在开机状态下可直接修改运行功率。

6. 温度设定

在开机状态下,面板或者遥控可点击"**设置**"按键,显示区域会循环闪烁,待到**温度设定区域**闪烁时,按"↑""↓"键调节温度,调节完成后通过短按开机键或 OK 键确定,如果不确定则 6 秒后自动确定。手机小程序在开机状态下可直接修改设定温度。

7. 定时开关机设定

- 如果当前定时状态为**关闭**状态,短按电源键,定时状态打开,定时开的小时闪烁,可调节小时的加减,短按设置可切换小时和分钟,调节完成短按电源键或 OK 键退出;
- 如果当前定时状态为**打开**状态,短按电源键,可关闭定时功能并退出设定模式;
- 手机小程序,可点击定时标志进行定时时段设置。

8. 系统时间

在开机状态下,面板或者遥控可点击"**设置**"按键,循环至时间的**小时和分钟同时闪烁**界面,短按电源键进入设置系统时间模式,短按设置切换小时和分钟,可对其进行增减操作。无操作 6 秒后退出设定模式。

9. 睡眠模式

睡眠模式指在当时设定温度下运行,**每隔 30 分钟设定温度下降 0.5℃**,直至两小时共下降两度,六小时后恢复之前设定运行。

10. 变频逻辑

在正常运行状态下,室内温度达到设定温度时,运行功率**降低总功率的 10%**,再次达到,再降 10%,直至降为 0;当室内温度低于设定温度时,运行功率**增加总功率的 10%**,直至升到满功率。